

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

| ФУНКЦИЯ | КОМБИНАЦИЯ КНОПОК | ОПИСАНИЕ |
|---|---|--|
| АКТИВАЦИЯ ПУЛЬТА |  | Нажмите любую кнопку. |
| ВКЛЮЧЕНИЕ КАМИНА |  | Нажмите две кнопки одновременно. |
| УМЕНЬШЕНИЕ ВЫСОТЫ ПЛАМЕНИ |  | Нажмите обозначенную кнопку, чтобы уменьшить пламя. (1-15 уровней) |
| УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫСОТЫ ПЛАМЕНИ |  | Нажмите обозначенную кнопку, чтобы увеличить пламя. (1-15 уровней) |
| ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЕКЦИИ |  | Нажмите и удерживайте кнопку “≡”, а затем нажмите кнопку “V” один раз. |
| ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЕКЦИИ |  | Нажмите и удерживайте кнопку “≡”, а затем нажмите кнопку “^” один раз. |
| ПЕРЕЗАГРУЗКА ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ “RESET” |  | Нажмите две кнопки одновременно. |
| ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАМИНА |  | Нажмите кнопку “U”. |

Дополнительные функции пульта дистанционного управления описаны в инструкции по эксплуатации.